


CD711

ニトリルゴム製 化学防護手袋 使いきり ロングタイプ 50枚入

JIS T 8116 準拠(適合)

低濃度の酸性・アルカリ性薬品の透過を防ぎ、
経皮吸収のリスクから作業者を保護します。



最小厚
0.10mm
以上
パウダー
フリー

手首までしっかり
保護できる全長30cm



品番	商品名	サイズ	JANコード	全長	梱包入数
CD711	ニトリルゴム製 化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入	XS	4901792049504	30cm	1000枚 (50枚×20)
		S	4901792049511		
		M	4901792049528		
		L	4901792049535		
		XL	4901792049542		

【材料名】 合成ゴム (ニトリルゴム)

JIS T 8116 に基づく耐透過性・耐浸透性

CD711の耐透過性

[透過とは] 外観に大きな変化がなくても化学物質が分子レベルで手袋を通過すること

評価方法

化学物質が透過する時間により評価します。平均標準破過点検出時間を指標として、6つのクラスに区分されます。

クラス	平均標準破過点検出時間(分)
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10

推奨液体試験化学物質	CAS No.	クラス
水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	6
塩酸 20%	7647-01-0	6
n-ヘキサン	110-54-3	1

※上記の表は手袋試験片での測定結果に基づきクラス分けされており、手袋としての性能を保証するものではありません。
※手袋の使用環境や使用方法が、耐透過性に影響を与えることがあります。

CD711の耐浸透性

[浸透とは] 化学物質が手袋の物理的な隙間（縫合部・穴）を通過すること

評価方法

ピンホール試験(水密性試験)によって評価され、抜き取り検査による AQL で表されます。AQLの数値が小さい程、厳しい基準で品質管理されていることを示します。

クラス	品質許容水準 (AQL)
4	4.0
3	2.5
2	1.5
1	0.65

クラス	品質許容水準 (AQL)
3	2.5

(単位: cm)

【寸法】	サイズ	XS	S	M	L	XL
全長		30	30	30	30	30
手のひらまわり		16.5	18	19.5	21.5	23



※寸法表示は参考値で、着用時の寸法は伸縮により異なります。



「chemrest.com」は300以上の化学薬品に対応した、耐薬品手袋検索サイトです。使用している薬品名もしくはCAS番号を選択すると、検索結果画面上に耐性の高いものから順番に手袋が一覧表示されます。また、商品名・商品番号からデータを閲覧することもできます。さらに会員登録を行っていただくと、検索結果をダウンロードすることができるため、より利便性が高まります。

https://www.chemrest.com/ja_region/ja/

免責注意事項

本サイトで提供される情報は参考データであり、品質保証データではありません。作業環境・手袋の使用方法・化学物質との接触時間により手袋の耐性は異なりますので、ご使用の際には十分注意してください。



ChemRest®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

[発売元]

ショーワグローブ株式会社

本社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

www.showaglove.co.jp

お問合わせ先

0120-641245

[受付時間] 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

BEAA