

強さにこだわった一体型

ニトロブ® TYPE-R 65

●継ぎ目のない一体型

指先から肩口まで、継ぎ目なくコーティングした一体型です。

コーティング前(裏布)

裏布は、縫製手袋を採用

一体型のため、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。

コーティング後

継ぎ目なくニトリルゴムをコーティング

手袋

接合部分

腕カバー

比較商品例: 腕カバー付き手袋

●指先の強化

破れやすい指先は4重コートで強化。

●摩耗を軽減

指先と指股部分は、接触によって摩耗しやすい箇所です。特に縫い目から破れてしまうことが多くみられます。



縫い目の位置を考慮した設計により、摩耗を軽減しています。


指先の拡大写真

縫い目の位置



指股の拡大写真

縫い目の位置



●油や摩耗に強いニトリルゴムを採用

商品名	サイズ	カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
774 ニトロブ®TYPE-R 65	S	ブルー	65cm	4901792 028707	14901792 028704	60双 (5双×12)
		イエロー		4901792 036009	14901792 036006	
	M	ブルー		4901792 028714	14901792 028711	
		イエロー		4901792 036153	14901792 036150	
	L	ブルー		4901792 028721	14901792 028728	
		イエロー		4901792 036160	14901792 036167	
	LL	ブルー		4901792 028738	14901792 028735	
		イエロー		4901792 036177	14901792 036174	

【材質】樹脂部/ニトリルゴム 繊維部/ ポリエステル・綿

発売元

ショーワグローブ株式会社

本 社／〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565

営業所／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

WEBサイトはこちら

☎ 0120-641245 受付時間 9:00～17:00(土日祝日を除く)

