

No.893 パウダーフリータイプ
【ブルー】

ニトリスト・CF

Chemical - Food

JIS T 8116 準拠(適合)
(化学防護手袋)

食品衛生法適合



低濃度の酸性・アルカリ性薬品の透過を防ぎ、
経皮吸収のリスクから作業者を保護します。

最小厚
0.09^{mm}
以上

パウダー
フリー

ラテックス
フリー



品番	商品名	サイズ	JANコード	全長	梱包入数
893	ニトリスト・CF 100枚入	SS	4901792049672	24cm	1000枚 (100枚×10)
		S	4901792049689		
		M	4901792049696		
		L	4901792049719		
		LL	4901792049726		

JIS T 8116 に基づく耐透過性・耐浸透性

「JIS T 8116」とは

化学物質の透過及び / 又は浸透の防止を目的として使用する手袋(化学防護手袋)について規定している規格です。

ニトリスト・CF の耐透過性

[透過とは] 外観に大きな変化がなくても化学物質が分子レベルで手袋を通過すること

評価方法

化学薬品が透過する時間により評価します。平均標準破過点検出時間を指標として、6つのクラスに区分されます。

クラス	平均標準破過点検出時間(分)
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10

試験化学物質	CAS No.	クラス
水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	6
塩酸 20%	7647-01-0	6
水酸化カリウム 45%	1310-58-3	6
次亜塩素酸ナトリウム 12%	7681-52-9	6

※上記の表は手袋試験片での測定結果に基づきクラス分けされており、手袋としての性能を保証するものではありません。
※手袋の使用環境や使用方法が、耐透過性に影響を与えることがあります。

ニトリスト・CF の耐浸透性

[浸透とは] 化学物質が手袋の物理的な隙間(縫合部・穴)を通過すること

評価方法

AQL (Acceptable Quality Level) による抜取検査でピンホール試験を実施しています。
AQLの数値が小さい程、厳しい基準で品質管理されていることを示します。

クラス	品質許容水準(AQL)
4	4.0
3	2.5
2	1.5
1	0.65

クラス	品質許容水準(AQL)
2	1.5



「chemrest.com」は300以上の化学薬品に対応した、耐薬品手袋検索サイトです。使用している薬品名もしくはCAS番号を選択すると、検索結果画面上に耐性の高いものから順番に手袋が一覧表示されます。また、商品名・商品番号からデータを閲覧することもできます。さらに会員登録を行っていただくと、検索結果をダウンロードすることができるため、より利便性が高まります。

https://www.chemrest.com/ja_region/ja/

免責注意事項

本サイトで提供される情報は参考データであり、品質保証データではありません。
作業環境・手袋の使用方法・化学物質との接触時間により手袋の耐性は異なりますので、ご使用の際には十分注意してください。



ChemRest®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

【発売元】

ショーワグローブ株式会社

本社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

www.showaglove.co.jp

お問合わせ先

0120-641245

[受付時間] 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

BEBA