

HOLD

オイル & ナックル

耐油性 & 通気性

ニトリルゴム コーティング

内部のムレを逃がす

ナックルコートタイプの「新・感・覚」手袋

“こぶし”まで、しっかりガードして

この、やわらかさ！



NEW



FIT!

やわらかく手にフィットし
長時間作業も疲れにくい！

BLOCK!

ブルーコーティングで
水や土の侵入をブロック！

GRIP!

ブラックコーティングは
強力なスベリ止めを発揮！

BREATH!

手の甲のコーティングしていない部分は
通気性があります！

GUARD!

コーティングはニトリルゴムを使用
耐油性があります！

発泡ニトリルゴムの
ブラックコーティング



動摩擦係数測定 (ASTM D-1894)

	Dry	Water	Oil
376R	1.96	1.07	0.53
305	1.23	0.77	0.4

※LLOYD 試験機、摩擦子荷重 200g、摩擦子面積 36.5×6.5 mm

※Oil: エマルカット FA500KS (水溶性切削油) 20 倍水希釈溶液

品番	商品名	サイズ	カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
No.376R	HOLD オイル & ナックル	M	ブルー	24cm	4901792026468	14901792026465	120双 (10双×12)
		L		25cm	4901792026475	14901792026472	
		XL		26cm	4901792026482	14901792026489	

●材質：樹脂部／ニトリルゴム、繊維部／ナイロン・ポリエステル・その他

お問い合わせ先

発売元

ショーワグローブ株式会社

本社／〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

www.showaglove.co.jp

コンタクトセンター
お問い合わせ先

☎0120-641245
受付時間 平日 9:00～17:00 (土日祝を除く)