

よりしなやかに、たくましく。

進化した強さ。

耐切創手袋

# WIRETEX

ワイヤーテックス

EN 388:2016

耐切創レベル

**X|E**


## ショーワグローブ株式会社

本社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

[www.showaglove.co.jp](http://www.showaglove.co.jp)

お問い合わせ先

 **0120-641245**

[ 受付時間 ] 9:00~17:00 (土日祝日を除く)



## 高い耐切創強度 & やわらかな風合い

繊維部分には、ステンレスワイヤー+高強度ポリエチレン系の複合糸を採用。より安心安全に、高い耐切創レベルを実現しました。

EN 388:2016 EN ISO 13997 TDM 試験



耐切創レベル	No Data 低 高						
	X	A	B	C	D	E	F
評価値(N)	—	2≤	5≤	10≤	15≤	22≤	30≤

手になじむやわらかさで、優れた作業性を発揮します。

### 柔軟性比較

従来品を基準(3点)におき、手袋を装着した状態で曲げ伸ばしをしてやわらかさを比較。5点満点で評価。

従来品(基準) カットレベルC	XC800 カットレベルE
3	4.8

※点数が高い方がよりやわらかいことを示します。

※社内試験に基づくデータであり、品質保証データではありません。

### XC500 ワイヤーテックスウレタンパーム手袋

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているためやわらかく、スベリ止めが効きます。



### XC800 ワイヤーテックスニトリルパーム手袋

手のひらのコーティング部分には独自のプレス加工“S-press仕上げ<sup>®</sup>”を施すことにより、高いスベリ止め効果を発揮します。また、コーティング部分は耐油性・耐摩耗性に優れています。



S-press仕上げ<sup>®</sup>

型押し加工を行い、細かいS字模様をつけることで柔軟性に優れ、水や油が付着してもスベリにくくなっています。

S-press仕上げ<sup>®</sup>は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

### 建材製造

建材の運搬作業、建材の加工

### ガラス製造

ガラスの切断加工、ガラス製品の運搬作業

### 鋼板製造

鋼板の運搬作業、鋼板の加工

品番	商品名	サイズ	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
XC500	ワイヤーテックス ウレタンパーム手袋	S	22cm	4901792046992	14901792046999	60双 (10双×6)
		M	23cm	4901792047005	14901792047002	
		L	25cm	4901792047012	14901792047019	
		XL	26cm	4901792047029	14901792047026	

【材料名】樹脂部：ポリウレタン / 繊維部：ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススチール)、その他

品番	商品名	サイズ	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
XC800	ワイヤーテックス ニトリルパーム手袋	S	22cm	4901792046817	14901792046814	60双 (10双×6)
		M	23cm	4901792046824	14901792046821	
		L	25cm	4901792046831	14901792046838	
		XL	26cm	4901792046848	14901792046845	

【材料名】樹脂部：合成ゴム(ニトリルゴム) / 繊維部：ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススチール)、その他