

S-TEX® Alpha
XC520
 ポリウレタンコーティング



※EN ISO 13997
 TDM試験において

強靱、
しかも柔らかい。

S-TEX® Alpha
XC820
 発泡ニトリルゴムコーティング

※本紙掲載の写真の一部は、製品の特長や使用シーンを
 分かりやすくお伝えるためにAIを用いて作成したイメージです。
 実際の作業環境とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ショーワグローブ株式会社

本 社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

www.showaglove.co.jp

お問合わせ先

 **0120-641245**

[受付時間] 9:00～17:00 (土日祝日を除く)

BEIA

ショーワグローブ最上級モデル

※ショーワグローブ株式会社 耐切創手袋ラインナップ内において

最高の耐切創性



優れた作業性

繊維部分には、タングステン糸と高強度ポリエチレン(HPPE)糸を組み合わせ、最高レベルの耐切創性を実現しました。

EN 388:2016 EN ISO 13997 TDM 試験



耐切創 レベル	No Data 低 高					
	×	A	B	C	D	E F
評価値 (N)	—	2≤	5≤	10≤	15≤	22≤ 30≤

18ゲージ・シームレス編みで手にフィット。指先感覚を活かせ優れた作業性を発揮します。

器用さ官能試験

手袋を着用した状態で、穴が5つ空いた試験台に大きさの異なるボルトを締めていき、全て締めるのにかかる時間を計測。平均時間を比較。
※社内試験に基づくデータであり、品質保証データではありません。

	従来品	XC520
	73.3秒	46.5秒

XC520 コーティング:ポリウレタン(グレー)

高いグリップ力。軽量かつ強靱。

おすすめの業種 小さな部品を扱う精密機械、自動車(エンジンなどの組立)など

おすすめの用途 ドライ環境での精密機器の組立、鋭利な部品の取り扱い、品質検査などに



タッチパネル対応



XC820 コーティング:発泡ニトリルゴム(ブラック)

油に負けないグリップ力。手袋跡もつきにくい。

おすすめの業種 ガラス・建材、自動車(塗装工程)、機械工業、電子部品など

おすすめの用途 機械整備、部品の取り扱い、シリコン汚染を嫌う工程に



タッチパネル対応



シリコンコントロール



商品名	サイズ	全長	手のひらまわり	中指長さ	JANコード	梱包入数
S-TEX [®] Alpha ^α XC520	S	22.0cm	17.5cm	7.9cm	4901792047685	60双 (10双×6)
	M	23.0cm	18.0cm	8.0cm	4901792047692	
	L	25.0cm	19.0cm	8.4cm	4901792047708	
	XL	26.0cm	21.0cm	8.7cm	4901792047715	

【材料名】樹脂部:ポリウレタン／繊維部:ポリエチレン、金属繊維、ポリエステル、ナイロン、その他

商品名	サイズ	全長	手のひらまわり	中指長さ	JANコード	梱包入数
S-TEX [®] Alpha ^α XC820	S	22.0cm	18.0cm	7.7cm	4901792047722	60双 (10双×6)
	M	23.0cm	19.0cm	7.8cm	4901792047739	
	L	25.0cm	20.5cm	8.0cm	4901792047746	
	XL	26.0cm	22.5cm	8.4cm	4901792047753	

【材料名】樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)／繊維部:ポリエチレン、金属繊維、ポリエステル、ナイロン、その他